

Selbstaufblasende Rohr- bzw. Kernbohrungsabdichtung

Montageanleitung

Version 2019-12

INSTALLATION:

1. Reinigen Sie das Innere des Rohres und den Kabelmantel mit einem sauberen Tuch



2. Entfernen Sie die Schutzfolie und rollen Sie den OKT - Beutel auf



3. Öffnen Sie den OTK – Beutel und entfernen Sie dabei die innere Schutzfolie



4. Tragen Sie das beiliegende Schmiermittel auf beide Seiten des OKT-Beutels und dem Kabelmantel auf



5. Wickeln Sie den OKT - Beutel um das Kabel, überlappen Sie die beiden Klebeseiten und richten Sie ihn im Kabelkanal (bündig zur Stirnfläche) aus



6. Ziehen Sie das Band nach oben, um den OKT - Beutel aufzublasen



DEINSTALLATION:

Stechen Sie mit einem Schraubendreher in den OKT - Beutel, trennen Sie die Kabel, und ziehen Sie ihn unter Zuhilfenahme einer Zange mit einer leichten Drehbewegung aus dem Rohr heraus

